

Einbauhinweis Bodenhülse

Sehr geehrte Kunden,

um die Standfestigkeit der Bodenhülsen im Gebrauch mit Sonnenschirmen gewährleisten zu können, ist es notwendig dass die Bodenhülsen bis zur Unterkante der Befestigungsplatte im Betonfundamente eingelassen sind.

Bitte die 4 schwarzen Gummistopfen nicht entfernen/Platzhalter.

Der Gebrauch der Bodenhülsen ist zudem erst nach dem vollständigen Aushärten des Betons zulässig.

Werkseitige Empfehlung für den Fundamentbau

Erdrohr	Modell (überdachte Fläche)								
	-> 3,00 (6,4m ²)	-> 3,50 (8,7m ²)	-> 4,00 (11,3m ²)	-> 4,00 (13,1m ²)	-> 5,00 (17,7m ²)	-> 3,00x3,00 (9,0m ²)	-> 4,00x4,00 (16,0m ²)	-> 5,00x5,00 (25,0m ²)	-> 6,00x6,00 (36,0m ²)
Optimale Bemaßung des Fundaments									
40x40x80 cm	•	•	•	•					
60x60x80cm					•	•	•	•	•

Die Abmessung des Fundamentes darf die unten angegebenen Maße nicht unterschreiten!

Heinrich Zangenberg GmbH & Co. KG

Marie-Curie-Str. 17

49134 Wallenhorst

Tel.: 05407 8722-0

Fax: 05407 8722-39

www.zangenberg.de