
BAHAMA®

SeitenWand
Jumbrella Montagehilfe







Pictogramm A




Pictogramm B



Pictogramm C



Pictogramm D



Pictogramm E

Je nach Bauart des Schirmes, unterscheiden sich die Längen der Speichen.
Welches Pictogramm die Bauart Ihres Schirmes abbildet, sehen Sie in der Tabelle.
Die Werte der Tabelle beschreiben, welchen Abstand der Aufhängepunkt zum Ende der Speiche (Gemessen ohne Speichenendstopfen) haben muss. (Abbildung oben rechts)

Quadrat	3,0 × 3,0 m 8 Speichen	3,5 × 3,5 m 8 Speichen	4,0 × 4,0 m 8 Speichen	4,5 × 4,5 m 8 Speichen	5,0 × 5,0 m 8 Speichen
Pictogramm	A	A	A	A	A
Abstand vom Speichenende					
Abstand Speiche 1	212 mm	220 mm	217 mm	206 mm	205 mm
Abstand Speiche 2	156 mm	162 mm	156 mm	156 mm	156 mm


Rechteck	3,0 × 1,5 m 8 Speichen		4,0 × 2,0 m 8 Speichen		4,0 × 3,0 m 8 Speichen		4,5 × 3,0 m 8 Speichen		4,5 × 3,5 m 8 Speichen	
Pictogramm	B		B		E		E		E	
Abstand vom Speichenende	lange Seite	kurze Seite	lange Seite	kurze Seite	lange Seite	kurze Seite	lange Seite	kurze Seite	lange Seite	kurze Seite
Abstand Speiche 1	346 mm	173 mm	328 mm	154 mm	246 mm	185 mm	285 mm	190 mm	286 mm	178 mm
Abstand Speiche 2	200 mm	-	200 mm	-	162 mm	-	173 mm	-	152 mm	-
Abstand Speiche 3	-	-	-	-	-	156 mm	-	157 mm	-	164 mm

Rechteck	5,0 × 2,5 m 8 Speichen		5,0 × 3,0 m 10 Speichen		5,0 × 3,75 m 10 Speichen		5,0 × 4,0 m 8 Speichen		6,0 × 3,0 m 10 Speichen	
Pictogramm	B		C		C		E		C	
Abstand vom Speichenende	lange Seite	kurze Seite	lange Seite	kurze Seite	lange Seite	kurze Seite	lange Seite	kurze Seite	lange Seite	kurze Seite
Abstand Speiche 1	325 mm	154 mm	299 mm	178 mm	246 mm	185 mm	206 mm	206 mm	325 mm	153 mm
Abstand Speiche 2	194 mm	-	187 mm	-	162 mm	-	156 mm	-	194 mm	-
Abstand Speiche 3	-	-	-	156 mm	-	156 mm	-	156 mm	-	156 mm

Rechteck	6,0 × 4,0 m 10 Speichen		6,0 × 4,5 m 12 Speichen	
Pictogramm	C		D	
Abstand vom Speichenende	lange Seite	kurze Seite	lange Seite	kurze Seite
Abstand Speiche 1	276 mm	235 mm	245 mm	185 mm
Abstand Speiche 2	180 mm	-	171 mm	-
Abstand Speiche 3	-	155 m	-	161 mm

Je nachdem, ob Sie eine Seitenwand für die lange oder kurze Seite Ihres Schirmes haben, unterscheidet sich der Aufhängepunkt der Seitenwand.

Wenn Sie für die lange und kurze Seite eine Seitenwand aufhängen wollen, platzieren Sie die Seitenwand für die lange Seite, hinter der für die kurzen Seite auf der Speiche des Schirmes. Der Wert des Aufhängungspunktes der Seitenwand für die lange Seite ist dementsprechend höher, als der, der kurzen Seite.




BAHAMA®

SeitenWand
Jumbrella Montagehilfe



Anbringung textile Verbundrinne und Seitenwand

1. Ringmutter von der Vorrüstung abschrauben
2. Vorrüstung in die Speiche schieben (Maße siehe Beileger)
3. Gewindestift handfest verschrauben (1 Nm)
4. Ringmutter aufschrauben



Hinweis: Alternativ können Sie bei exponierten Windlagen eine Einpressung der Blindniet-muttern bei Ihrem Fachhändler anfragen. Blindnietmuttern sind bereits im Beipack enthalten.

Montagevideo textile Verbundrinne:

Montagevideo Seitenwand: