

Qualität aus erster Hand!
Sie haben sich für ein Markenprodukt der
Firma Zangenberg entschieden.





Locarno



Locarno Solar

Bitte lesen Sie die Anleitung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch. Sie erhalten wichtige Hinweise für den Gebrauch des Sonnenschirms. Bewahren Sie die Anleitung zur Information bzw. Ersatzteilbestellung auf.

Kurbelschirm Locarno 2,50m/8-teilig Artikel Nr.64411	Solarschirm Locarno 2,50m/6-teilig Artikel Nr.64412
Packliste Locarno: • Schirm inkl. Bespannung • Unterstock zum Aufstecken auf den Oberstock	Packliste Locarno Solar: • Schirm inkl. Bespannung • Unterstock zum Aufdrehen auf den Oberstock • Kappe schwarz zur Abdeckung • Solarzelle zum Aufschrauben auf das Schirmdach
Aufbauanleitung Locarno: • öffnen Sie den Karton vorsichtig an einem Kopfe • ziehen Sie den Schirm aus dem Karton und legen ihn auf eine gerade Fläche (z.B. Tisch, Fußboden) • nehmen Sie den Unterstock und stecken diesen auf das untere Ende des Oberstockes unter der Kurbel • nun können Sie den Schirm in einen passenden Ständer oder das Erdrohr von Zangenberg stellen	Aufbauanleitung Locarno Solar: • öffnen Sie den Karton vorsichtig an einem Kopfe • ziehen Sie den Schirm aus dem Karton und legen ihn auf eine gerade Fläche (z.B. Tisch, Fußboden) • nehmen Sie den Unterstock und drehen Sie diesen auf das untere Ende des Oberstockes unter der Kurbel • legen Sie die schwarze Kappe auf das obere Ende des Schirms und führen Sie das Kabel durch die vorhandene Öffnung • nehmen Sie die Solarzelle, stecken diese in die Kappe und drehen Sie die Solarzelle in das obere Mastende des Schirms • stecken Sie den Stecker, der am Schirmdach befestigt ist, in die dafür vorgesehene Buchse an der Solarzelle • nun können Sie den Schirm in einen passenden Ständer oder das Erdrohr von Zangenberg stellen
Bedienungsanleitung Locarno: • spreizen Sie die Dachstreben leicht nach außen vor und drehen Sie die Kurbel im Uhrzeigersinn bis der Schirm komplett aufgespannt ist • mit der letzten Kurbelumdrehung knickt das Schirmdach zur Seite hin ab  	Bedienungsanleitung Locarno Solar: • spreizen Sie die Dachstreben leicht nach außen vor und drehen Sie die Kurbel im Uhrzeigersinn bis der Schirm komplett aufgespannt ist • an der Kurbel befindet sich ein Kippschalter mit drei Stufen: ○ Stufe 0: alle LED Lampen sind ausgeschaltet. ○ Stufe I: nur die LED Lampen am Schieber sind eingeschaltet. ○ Stufe II: alle in den Streben integrierten LED Lampen und die LED Lampen am Schieber sind eingeschaltet.  

Das Abspannen des Schirms erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Information: Nur für Locarno Solar:

Hinweispflichten nach BattVo zur Entsorgung von Batterien



Gemäß §12 Satz 1 Nr.1-3 BattVO (Verordnung über die Rücknahme und Entsorgung gebrauchter Batterien und Akkumulatoren (BattVO) vom 27.März 1998 (BGBl.I.S.658)) weisen wir als Verkäufer darauf hin, dass der Kunde als Endverbraucher zur Rückgabe gebrauchter Batterien gesetzlich verpflichtet ist. Batterien können nach Gebrauch beim Verkäufer oder dessen unmittelbarer Nähe unentgeltlich zurückgegeben werden.

Werden Batterien an den Verkäufer übersandt, ist das Paket ausreichend zu frankieren. Das links aufgeführte Symbol bedeutet, dass es sich um schwermetallhaltige, schadstoffhaltige Batterien handelt, die nicht mit dem einfachen Haus- oder Gewerbeabfall entsorgt werden dürfen. Die auf den Batterien befindlichen Abkürzungen bedeuten: „Cd“ (Cadmium), „Li“ (Lithium) / „Li-Ion“ (Lithium-Ionen), „Ni“ (Nickel), „Mh“ (Metallhydrid), „Pb“ (Blei), „Zn“ (Zink).

Passendes Zubehör

- Bitte berücksichtigen Sie das vorgegebene Mindestgewicht des Ständers für Ihr Schirmmodell und Ihre Schirmgröße. Beton-, Füll-, oder Granitständer mit mindestens 25 kg Gewicht.
- Plattenständer Artikel Nr.69825 mit mindestens 4 Platten á 40cm x 40cm x 4cm
- Metallflachständer Artikel Nr.69238
- Erdrohr Standard 2-teilig Artikel Nr.69710

Wichtig: Bitte benutzen Sie immer eine Schutzhülle für Ihren Schirm. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten. Schutzhülle: PE Gewebe weiß, Art. Nr. 69152

Pflegehinweis und weitere Informationen

Was schön aussehen soll, muss gepflegt werden:

Trotz Verwendung bester Materialien sind Sonnenschirme nicht pflegefrei.



Wind

Bei auffrischendem Wind Schirm bitte schließen und vor Witterung schützen.



Verschmutzung

Bitte entfernen Sie zunächst Schmutzteile und Flecken mit Hilfe einer weichen Bürste. Flecken können auch mit lauwarmen Wasser und einer milden Seife punktuell bearbeitet werden. Zum Trocknen der Schirmdecke spannen Sie den Schirm wenn möglich im Schatten auf.



Nässe / Feuchtigkeit

Sollte Ihr Sonnenschirm nass geworden sein, den Schirm bitte nicht in der Sonne sondern in aufgespanntem Zustand im Schatten trocknen lassen, um ein Ausbleichen möglichst zu vermeiden!




Ausbleichen durch Sonne und Schonung des Gestells

Wenn Sie den Schirm nicht benutzen, verwenden Sie bitte die lichtundurchlässige Hülle als Schutz!

Achtung: Sollte der Schirm feucht eingepackt werden, können Stockflecken entstehen. Dies ist keine berechtigte Reklamation. Deshalb bitte nur trockene Schirme mit einer Schutzhülle versehen.

Die mitgelieferte Klarsichthülle schützt den Schirm beim Transport und dient zur Aufbewahrung. Sie bietet aber keinen Schutz gegen Sonne und Feuchtigkeit. Bitte verwenden Sie die passende Schutzhülle für Ihren Schirm aus dem Hause Zangenberg.



UV-Schutz bei Sonnenschirmen

- dunklere Farben bieten meistens einen höheren UV-Schutz
- schwere/dicke/feste Stoffe bieten ebenfalls einen höheren UV-Schutz

Aus praktischer Sicht ist zu beachten, dass der UV-Schutz nur bei direkter Strahlung schützt aber nicht bei reflektierendem Licht. Wir empfehlen daher die Verwendung eines Sonnenschutzmittels!

Ersatzteile

Ersatzteile finden Sie im Internet unter **www.zangenberg.de** unter der Rubrik Service.

Gewährleistung

Zangenberg gewährleistet, dass dieses Produkt unter Verwendung hochwertiger Materialien hergestellt wurde. Sollten dennoch Mängel auftreten, richten Sie die Reklamation zusammen mit dem Kaufbeleg an Ihren Händler. Die Gewährleistung beginnt mit dem Kaufdatum.

Durch Behebung von Schäden wird der Gewährleistungsanspruch nicht erneuert. Schäden durch unsachgemäße Behandlung oder Gewaltanwendung sind von der gesetzlichen Gewährleistung ausgeschlossen. Eine Haftung seitens des Herstellers für mögliche Beschädigungen des Produktes durch Umwelteinflüsse unterliegen nicht der Gewährleistung. Kosten zur Beseitigung solcher Schäden werden vom Hersteller nicht übernommen.

Zu Ihrer Sicherheit

Führen Sie speziell zu Saisonbeginn und im Abstand von 1-2 Monaten, der Nutzung angemessen, regelmäßige Kontrollen durch. Prüfen Sie insbesondere Gelenke und Verbindungsteile. Bei Schwergängigkeit verwenden Sie handelsübliche Silikonsprays.

Reinigung / Pflege

Flecken wie z.B. Insektenexkreme sollten mit handwarmen Wasser entfernt und nach dem Trocknen des Bezuges mit einem handelsüblichen Imprägniermittel nachbehandelt werden.

Beim Abspannen des Schirmes muss der Stoff nach außen zeigen und darf nicht zwischen den Streben/Gelenkteilen eingeklemmt werden. Scheuerstellen und Löcher sind kein Reklamationsgrund.

Knickfalten und Weissbruch sind helle Streifen, die entstehen können und auch bei größter Sorgfalt nicht immer zu vermeiden sind. Diese sind daher kein Reklamationsgrund.

Lagerung

Bei der Lagerung im Keller, Schuppen oder unter dem Vordach muss beachtet werden, dass der Schirm ausreichende Belüftung erhält, damit durch Restfeuchtigkeit im Holz oder im Stoff kein Schimmel entsteht. Von einer dauerhaften Lagerung im Freien ist abzuraten.

Ersatzteile

Ersatzteile finden Sie im Internet unter **www.zangenberg.de** unter der Rubrik Service

Gewährleistung

Zangenberg gewährleistet, dass dieses Produkt unter Verwendung hochwertiger Materialien hergestellt wurde.