

# Gebrauchsanleitung

**Prüfen Sie zunächst, ob Sie Typ A oder Typ B benutzen müssen.  
Achten Sie darauf, daß die Oberfläche vollkommen trocken ist!**

## Bei Rissen oder Löchern in der Mitte:

1. Entfetten Sie die Oberfläche rund um die beschädigte Fläche mit den beigegeführten Alkoholtüchern. Achten Sie darauf, daß die Oberfläche vollkommen trocken ist!
2. Schneiden Sie Tear Aid auf die nötige Größe zu. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollten mind. 2,5 cm an jeder Seite der Beschädigung überstehen.
3. Schneiden Sie die Ecken am besten rund.
4. Ziehen Sie vorsichtig ca. 1 cm Tear Aid von der Schutzfolie ab.
5. Legen Sie die beschädigten Seiten aneinander.
6. Drücken Sie nun das freigemachte Tear Aid an, ziehen den Rest der Schutzfolie ab und kleben bzw. drücken das restliche Tear Aid an.
7. Drücken Sie abschließend, in der Mitte beginnend, Tear Aid nochmals fest an.

## Bei Rissen oder Löchern am Rand:

1. Entfetten Sie die zu klebenden Flächen ( Vorder- und Rückseite!) mit den beigegeführten Alkoholtüchern. Achten Sie darauf, daß die Oberfläche vollkommen trocken ist!
2. Schneiden Sie Tear Aid auf die nötige Größe zu ( doppelte Länge!) Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollten mind. 2,5 cm an jeder Seite der Beschädigung überstehen.
3. Legen Sie Tear-Aid an der Aussenseite vom Material an und drehen Sie den Stoff um.
4. Für die Verstärkung legen Sie den mitgelieferten Nylon Draht am Rand entlang an.
5. Falten Sie das ausdehnende Teil vom Tear-Aid rund am Rand herum.
6. Legen Sie ein zweites Stück Tear-Aid an die andere Seite des Materials an.
7. Schneiden Sie überschüssigen Nylondraht ab und drücken Sie Tear Aid nochmals beidseitig fest an.

---

### Type A:

90% Direkter Haftung  
100% nach 1 Stunde

### Typ B (nur Vinyl/PVC):

Direkter Haftung  
100% nach 24 Stunden



Halten Sie Tear-Aid aussen  
den Bereich von Kinder

[www.tear-aid.nl](http://www.tear-aid.nl)