

BAHAMA® - ANLEITUNG # 111027 zum **erstmaligen Öffnen und Spannen**
der **ab dem 23. September 2011** gebauten und ausgelieferten

- **JUMBRELLA® RECHTECK**-Modelle # [C8-3140/30](#), # [C10-3150/375](#) & # [C12-3160/45](#) und des
- **JUMBRELLA® QUADRAT**-Modells # [C3150NNK](#)

Ab dem obigen Datum sind alle oben angeführten Modelle mit 2stufigen Zugstangen (siehe Bild 09 auf Seite 2 dieser Anleitung) ausgerüstet, womit der zum erstmaligen Öffnen & Spannen der fabrikneuen Modelle/Größen bzw. Typen dachformbedingt erforderliche Kraftaufwand entscheidend verringert wird.

Nach dieser Anleitung ist ebenso zu verfahren, wenn eines der oben definierten RECHTECK- oder QUADRAT-Modelle in der Zukunft lediglich mit einer passenden fabrikneuen Textilmembrane ausgerüstet werden soll bzw. muß.



01 Schirm vor Beginn des Öffnen & Spannens.

Bedienerseite ist diejenige, auf der die Schlösser und die BAHAMA®-Plakette in Ihrem Blickfeld sind.

Zunächst die Sicherungsurte lösen



04

..... und herausnehmen.



02

..... und abnehmen.



05

Linken Spannhebel aus der Sperre herausnehmen



03

Steckschlösser aufschließen



06

..... und in der abgebildeten Position belassen.



07 Ende der nächstgelegenen Diagonalspeiche nach außen ziehen, um den Schirm



11 **Rechten** Spannhebel nach unten



08 so weit wie möglich zu entfalten.



..... umlegen und ganz anklappen.

Linken Spannhebel öffnen, um seinen Federbügel in Einklinkposition zu bringen,



09 Illustration der "2stufigen" Zugstange (*linksseitige Zugstange ist spiegelbildlich gleich*).



..... und in die untere Raste der Zugstange einzuklinken.



10 Federbügel des **rechten** Spannhebels in die untere Raste der Zugstange ein-klinken.



Linken Spannhebel nach unten umlegen und ganz anklappen.



15 **Rechten** Spannhebel öffnen: Federbügel aus der unteren Raste aus- und in die obere Raste einklinken.



19 **Linken** Spannhebel wieder öffnen: Federbügel aus der unteren Raste aus- und in die obere Raste einklinken.

Linken Spannhebel nach unten umlegen



16 **Rechten** Spannhebel nach



..... und ganz anklappen. **Damit ist der Schirm hoch vorgespannt, was für seine Belastbarkeit bis zum modellzulässigen Wind-Limit unbedingt erforderlich ist!**

Belassen Sie den Schirm möglichst ohne jede Unterbrechung mind. 2 Wochen in dieser Position, damit sich das Membrangewebe unter Bewetterungsbedingungen gezieltermaßen auswirken kann.



..... unten umlegen und



21 Steckschlösser wieder in die Spannhebel einsetzen, abschließen, und Schlüssel **a b z i e h e n !**



..... ganz anklappen.



22 **Optik und Windstabilität des geöffneten und gespannten Schirms ergeben sich zwangsläufig, wenn nach dieser Anleitung verfahren wird.**

[Diese Aufnahme wurde von der "kurzen" 3-m-Kopfseite eines 4x3m-RECHTECK-JUMBRELLAs aus gemacht.]